


# Anleitung E-Bike Solid

Stand: 24.03.22


Die E-Bikes dürfen ab 16 Jahren ohne Führerausweis oder ab 14 Jahren mit Ausweis Kat. M genutzt werden.

## Vor der Fahrt

- Prüfe das Fahrzeug auf allfällige Schäden.
- Schalte die Batterie (1) ein. Diese ist am Gepäckträger angebracht.
- Öffne das E-Bike mit dem digitalen Schlüssel (Öffnen (2)).
- Achtung: Sind die Buttons „Öffnen“ (2) und „Schliessen“ (6) nicht farbig, sondern grau, ist das Schloss noch nicht über Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbunden. Fehlerbehebung:
  - a. Bluetooth einschalten
  - b. Trafikpoint-App nochmals schliessen und neu öffnen
  - c. Batterie (1) einschalten, damit Veloschloss mit Strom versorgt wird



- Entferne das Ladekabel von der Ladesäule und verstau es im dafür vorgesehenen Etui (3).
- Wir empfehlen das Tragen eines Helms, diesen musst du selbst mitbringen.



## Während der Fahrt

- Klappe den Ständer zurück und fahre los. Die Unterstützung setzt ein, sobald du in die Pedale trittst.
- Das E-Bike verfügt über keine Gangschaltung.
- Am Lenker findest du rechts die Vorder- (4) und links die Hinterbremse (5).
- Für einen Zwischenstopp schliesse das E-Bike mit dem digitalen Schlüssel auf der Trafikpoint App (Schliessen (6)). Das Schloss am Vorderrad muss manuell geschlossen werden (7). Sobald die Animation zum Schliessen des Bügels in der App beginnt, drücke den Bügel nach unten, bis das Schloss einrastet und verriegelt ist. Für die Weiterfahrt öffne das E-Bike mit dem digitalen Schlüssel (Öffnen (2)).
- Wichtig: Am Ort des Zwischenstopps muss Handy-Empfang bestehen.



### Nach der Fahrt

- Parkiere das E-Bike so, dass das Ladekabel nahe an der Ladesäule eingesteckt werden kann.
- Stelle das E-Bike sicher ab und klappe dafür den Ständer aus.
- Schalte die Batterie aus (3).



- Schliesse das E-Bike mit dem digitalen Schlüssel auf der Trafikpoint App (Schliessen (6)). Das Schloss befindet sich am Vorderrad und muss manuell geschlossen werden (7). Sobald die Animation zum Schliessen des Bügels in der App beginnt, drücke den Bügel nach unten, bis das Schloss einrastet und verriegelt ist.
- Beende die Buchung (8). Falls du diesen Schritt vergisst, kann die nächste Person das E-Bike nicht öffnen. Es fallen Kosten an gemäss den Fairplay-Gebühren.

### Laden auf längeren Distanzen und in Notfällen

Solltest du länger unterwegs sein und das E-Bike laden müssen, kannst du dies an jeder Haushaltsteckdose tun. Das Kabel ist im Etui am Gepäckträger zu finden und wieder dort zu verstauen.